





# RAINSTAR E51XL

ECOSTAR 4300



**ERSATZTEILISTE**  
**LIST OF SPARE PARTS**  
**LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE**

**827 9968**  
**RAINSTAR E51 XL**  
**ECOSTAR 4300**

| Bild<br>Fig.<br>Rep. | Bestell Nr.<br>Part No.<br>Reference | Benennung<br>Description<br>Designation   | Stück<br>quant.<br>pieces |
|----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|
| 1                    | 833 8702                             | Solarpanel-Halterung /holding device for solar panel  | 1                         |
| 2                    | <b>087 9192</b>                      | Solarmodul / solarmodule  | 1                         |
| 3                    | 061 1006                             | Skt. Schr. / hex. bolt DIN 931 - M 8 x 80   | 2                         |
| 4                    | 061 1547                             | Skt. Mutter / hex. nut DIN 980 - M 8  | 2                         |
| 5                    | <b>087 6020</b>                      | Akku / battery 12 V - 6,5 Ah  | 1                         |
| 6                    | 833 7510                             | Akkuhalterung / bracket for battery   | 1                         |
| 7                    | <b>088 9994</b>                      | Verschluss - Quickloc / seal - Quickloc   | 1                         |
| 8                    | 833 8703                             | Ecostar Abdeckung / ecostar cover   | 1                         |
| 9                    | <b>087 9201</b>                      | Steuergerät ohne Kabel und Sensoren / control unit-Ecostar <b>4300</b> without kabel and sensor |                           |
|                      | <b>087 9202</b>                      | Steuergerät Deckel ohne Elektronik/ control cover unit-Ecostar without electronic <b>4300</b>   |                           |
| 10                   | <b>087 9258</b>                      | Abschaltensor / shutt off sensor  | 1                         |
| 11                   | 061 1118                             | Skt. Schr. / hex. bolt DIN 933 - M 10 x 20  | 2                         |
| 12                   | 833 6105                             | Sensorkonsole / bracket for sensor  | 1                         |
| 13                   | 061 2020                             | Scheibe / washer DIN 126 - 5,5  | 2                         |
| 14                   | 061 1000                             | Skt. Schr. / hex. bolt DIN 933 - M 5 x 35   | 2                         |
| 15                   | 061 1540                             | Skt. Mutter / hex. nut DIN 934 - M 5  | 2                         |
| 16                   | <b>087 9259</b>                      | Doppelsensor / double sensor  | 1                         |
| 17                   | <b>827 5441</b>                      | Magnetscheibe / magnet disc   | 1                         |
| 18                   | 241 0111                             | Feder / spring  | 1                         |
| 19                   | 833 6158                             | Aufnahme für Magnet / taking for magnet   | 1                         |
| 20                   | 833 6103                             | Konsole für Abschaltensor / bracket for shut off sensor   | 1                         |
| 21                   | <b>087 9115</b>                      | Magnet M 10 x 40 - Messing  | 1                         |
| 22                   | 833 6157                             | Abschaltstange - Sensor / shut-off rod - sensor   | 1                         |
| 23                   | <b>089 0045</b>                      | Schloß / lock   | 1                         |
| 24                   | <b>087 4158</b>                      | Sicherung 5,0 A Flink - 250 V   | 1                         |

**\* nur im Set erhältlich / only available in Set**

**Teile ohne  sind keine E-Teile. Preis und Lieferzeit nur auf Anfrage.**

**Parts without  are not available as Spare Part. Price and delivery time only on request**

